

**NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE**

**BENEKOV D25**

**Vážený zákazníku,**

**děkujeme Vám za zakoupení zplyňovacího kotla na kusové dřevo z modelové řady BENEKOV D a tím projevenou důvěru k firmě BENEKOVterm s.r.o.**

**Abyste si hned od počátku navykli na správné zacházení s Vaším novým výrobkem, přečtěte si nejdřív tento návod k jeho používání, především kap. 7 a 8. Prosíme Vás o dodržování dále uvedených informací a zároveň dbejte pokynů výrobce, eventuálně servisní firmy, která Vám kotel instalovala.**

**Tyto kotle byly schválené pro provoz ve státech EU Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. notifikovaná osoba ES 1015, autorizovaná osoba 202, Brno na základě:**

- certifikátu č. B-30-00239-11 ze dne 29.4.2011 pro BENEKOV D25**

**V souladu s NV č. 176/2008 Sb., příloha 1, bod 1.7.4. se jedná o**

**PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ.**

## **Obsah:**

	str.
1. Použití a přednosti kotlů .....	4
2. Technické údaje kotlů .....	4
3. Předepsané palivo pro kotle .....	5
4. Popis kotle .....	5
4.1. Všeobecný popis kotle .....	5
4.2. Zabezpečovací prvky kotle .....	9
4.3. Příslušenství kotle .....	9
5. Umístění a instalace kotle .....	9
5.1. Předpisy a směrnice .....	9
5.2. Možnosti umístění kotle .....	11
6. Uvedení kotle do provozu - pokyny pro smluvní servisní organizaci ..	12
6.1. Zapojení s akumulačními nádržemi .....	12
6.2. Elektrozapojení pomocí konektorů .....	13
6.3. Kontrolní činnost před spuštěním .....	14
6.4. Uvedení kotle do provozu .....	15
7. Obsluha kotle uživatelem .....	16
7.1. Zátop v kotli .....	16
7.2. Provoz kotle .....	16
8. Čištění kotle .....	18
9. Odstraňování problémů při provozování kotle .....	19
10. Pokyny pro stálé dodržování ekologických parametrů výrobku .....	20
11. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti .....	20
12. Záruka a odpovědnost za vady .....	20
 Upozornění .....	 21
Záznam o provedených opravách .....	22
Původní ES prohlášení o shodě kotle BENEKOV D25 .....	23

## **1. Použití a přednosti kotlů**

### **Použití kotle:**

Teplovodní zplyňovací kotel BENEKOV D25 je určen pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských budov, malých provozoven a jiných objektů, jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 25 kW.

### **Přednosti kotlů:**

- možnost spalování obnovitelného zdroje energie v podobě kusového dřeva
- jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
- nízké provozní náklady
- nízká emisní zátěž pro okolí
- moderní konstrukce výměníku zaručující vysokou účinnost
- moderní design

## **2. Technické údaje kotlů**

**Tab. č. 1 Rozměry a technické parametry kotlů**

Typ kotle		BENEKOV D25
Hmotnost	kg	410
Obsah vodního prostoru	dm <sup>3</sup>	139
Průměr kouřovodu	mm	145
Teplosměnná plocha kotle	m <sup>2</sup>	2,98
Objem palivové šachty	dm <sup>3</sup>	140
Rozměry kotle : šířka x hloubka x výška	mm	759 x 1079 x 1347
Rozměr přikládacího otvoru	mm	400 x 300
Třída kotle dle ČSN EN 303-5		3
Pracovní přetlak vody	bar (kPa)	2,0 (200)
Zkušební přetlak vody	bar (kPa)	4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody	°C	65 - 85
Nejmenší teplota vstupní vody	°C	60
Hydraulická ztráta kotle		
Δ T = 10 K	mbar	16
Δ T = 20 K	mbar	4
Hladina hluku	dB(A)	54
Komínový tah	mbar	0,15 – 0,25
Přípojky kotle - topná voda	Js	G 6/4"
- vratná voda	Js	G 6/4"
- dochlazovací smyčka	Js	G 3/4"
Teplota chladicí vody pro dochlazovací smyčku	°C	5 - 20
Přetlak chladicí vody pro dochlazovací smyčku	kPa	200 - 600
Připojovací napětí		1 PEN ~ 50 Hz 230 V

Max. elektrický příkon	W	72
Elektrické krytí		IP 20

**Tab. č. 2 Tepelně technické parametry kotlů při spalování kusového dřeva**

Typ kotle		CosmoTHERM D25
Jmenovitý výkon	kW	25
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	kg . h <sup>-1</sup>	7,0
Doba hoření při jmenovitém výkonu a plné palivové šachtě	h	2,5
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	180
Účinnost	%	88
Hmotnostní průtok spalin na výstupu při jmenovitém výkonu	kg . s <sup>-1</sup>	0,016

### **3. Předepsané palivo pro kotle**

Předepsaným (garančním) palivem pro kotel BENEKOV D25 je palivo uvedené v tab.č.3.

**Tab. č. 3 Předepsané palivo**

Typ paliva		Kusové dřevo
Průměr	[mm]	Ø 50 - 150
Délka	[mm]	max. 500
Obsah vody	[%]	max. 20
Výhřevnost	[MJ.kg <sup>-1</sup> ]	min. 12

**POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.**

Palivo musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14961-1 (83 8202).

### **4. Popis kotle**

#### **4.1. Všeobecný popis kotle**

Konstrukce kotle odpovídá požadavkům dle:

ČSN EN 303-5 : 2000 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

Hlavní částí kotle, vycházejícího z principu zplyňování dřeva, je kotlové těleso svařované z ocelových kotlových plechů. Všechny části kotlového tělesa na rozhraní spalin a topné vody jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 5 mm.

V levé horní části kotlového tělesa je palivová šachta, do které je za provozu kotle přiváděn primární vzduch. Dochází tím k vysoušení paliva a pyrolytické destilaci všech jeho spalitelných složek. Vzniklý dřevoplyn po smísení s předeňohřátým sekundárním vzduchem hoří na spalovací trysce - podélné drážce v keramickém dnu palivové šachty - a následně dohořívá ve spalovací komoře ve spodní části

kotlového tělesa. Dno palivové šachty s tryskou i stěny spalovací komory jsou vyrobeny ze speciální vysokopevnostní keramické hmoty.

Ze spalovací komory jsou spalinovými cestami přes trubkový výměník na pravém boku kotle do kouřovodu. Ve výměníku dochází k rozhodujícímu předávání tepla ze spalin do topné vody.

Palivová šachta s kouřovodem je propojena zatápěcí klapkou. Přístup k trubkovému výměníku je řešen pomocí víka čištění v pravé části horní stěny kotle.

Na horním víku kotle je umístěn ovládací panel, ve kterém jsou osazeny tyto komponenty (zleva): hlavní vypínač, pojistka, havarijní termostat, termostat čerpadla primárního okruhu, kotlový termostat a teploměr.

V horní části čela kotle jsou přikládací dvířka pro přikládání paliva do palivové šachty. Vedle těchto dvířek je páka zatápěcí klapky s aretačním šroubem. V dolní části jsou popelníková dvířka, která umožňují čištění spalovací komory a spalinových cest. Mezi přikládacími a popelníkovými dvířky je umístěno škrcení sání primárního a škrcení sání sekundárního vzduchu, kterým se nastavuje množství vzduchu pro spalování.


V zadní části kotle je situován vstup a výstup topné vody pro připojení k topnému systému. Je proveden dvěma vývody s vnitřním závitem G 6/4". Vývod se závitem G 1/2" v dolní časti napravo slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu. V zadní části kotle nahoře je kouřovod s odtahem spalin do komína.

V zadní části kotle se rovněž nachází dochlazovací smyčka s termostatickým ventilem, která v případě přetopení kotle slouží pro odvod přebytečného tepla do odpadu.

Kotel je izolován zdravotně nezávadnou izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí.

Ocelové opláštění je barevně upraveno kvalitním komaxitovým nástříkem.

Obr. č. 1 Čelní a zadní pohled kotle BENEKOV D25




1. ovládací panel
2. kryt víka čistění
3. horní víko kotle
4. aretační šroub zatápěcí klapky
5. páka zatápěcí klapky
6. přikládací dvířka
7. škrcení sání primárního vzduchu
8. škrcení sání sekundárního vzduchu

9. čelní plášť
10. popelníková dvířka
11. noha kotlového tělesa
12. odtah spalin
13. výstup topné vody z kotle
14. zadní plášť
15. ventilátor odtahu spalin
16. levý plášť

17. pravý plášť
18. dochlazovací smyčka s termostatickým ventilem
19. vývod pro napouštěcí a vypouštěcí kohout
20. vstup topné vody do kotle

Obr. č. 2 Základní rozměry kotle BENEKOV D25



## **4.2. Zabezpečovací prvky kotle**

**Zabezpečovací prvky**, které hlídají bezpečný chod kotle:

- **Havarijní termostat** slouží k zajištění topného systému proti přehřátí. Výrobcem je nastaven na teplotu 95°C, tj. na vyšší teplotu, než je možno nastavit požadovanou teplotu na kotli. Havarijní termostat je umístěn v ovládacím panelu na horním víku kotle.
- **Dochlazovací smyčka** je dalším zabezpečovacím prvkem kotle proti přehřátí. Je tvořena ½" trubkou umístěnou ve vodním prostoru v zadní části kotlového tělesa a termostatickým ventilem. Ten je připojen k vodovodnímu řádu. Stoupne-li teplota topné vody v kotli nad 95°C, termostatický ventil se automaticky otevře a chladící voda z vodovodního řádu odvede přebytečné teplo z kotle do kanalizace. Po poklesu teploty topné vody se ventil zpátky automaticky uzavře.
- **Zatápěcí klapka** je umístěna v horní části pravé stěny palivové šachty. Za normálního provozu musí být uzavřena. Využívá se pouze v průběhu zátopu a přikládání. Jejím otevřením se zkrátí tok spalin z palivové šachty přímo ke kouřovodu.

## **4.3. Příslušenství kotle**

**Standardní příslušenství:**

- návod k obsluze a instalaci kotle, jehož součástí je záruční list
- seznam smluvních servisních organizací
- hrábllo čištění
- odtah spalin

## **5. Umístění a instalace kotle**

### **5.1. Předpisy a směrnice**

**Kotel na pevná paliva smí instalovat firma s platným oprávněním k montáži těchto zařízení.  
Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.**

Topný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401: 1992 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry.

**Tab. č. 5 Parametry topné vody**

Parametr	Jednotka	Hodnota
Tvrdost	mmol/l	1
Ca <sup>2+</sup>	mmol/l	0,3
koncentrace celkového Fe + Mn	mg/l	0,3 (doporučená hodnota)

#### A) k otopné soustavě

ČSN EN 303-5:2000

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN 06 0310:2006

Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830:2006  
ČSN 07 7401:1992

Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení  
Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry  
do 8 MPa

B) na komín

ČSN 73 4201:2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

C) vzhledem k požárním předpisům

ČSN 06 1008:1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení  
ČSN EN 13 501-1+A1:2010 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1:  
Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

D) k elektrické síti

ČSN 33 0165:1992 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi.  
Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska,  
stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro  
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.2:2006 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických  
zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová  
a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2030:2004 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180:1979 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a  
spotřebičů

ČSN 33 2350:1982 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených  
klimatických podmírkách

ČSN 34 0350 ed.2:2009 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN EN 55 014-1 ed.3:2007 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro  
domácnost, elektrické náradí a podobné přístroje - Část 1: Emise

ČSN EN 55 014-2:1998 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro  
domácnost, elektrické náradí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost -  
Norma skupiny výrobků

ČSN EN 60079-14 ed.3:2009 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických  
instalací

ČSN EN 60335-1 ed.2:2003 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost -  
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-102:2007 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost -  
Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a  
pevná paliva obsahující elektrické spoje

ČSN EN 60445 ed.3:2007 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a  
identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů

ČSN EN 60446 ed.2:2008 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a  
identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro  
emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem  $\leq 16$  A)

ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování  
změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodních sítích nízkého napětí  
pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem  $\leq 16$  A, které není  
předmětem podmíněného připojení

## E) na hluk

ČSN EN ISO 3746:2010	Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 11202:2010	Akustika - Hluk vyzářovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

## 5.2. Možnosti umístění kotle

### Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:

- kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230V/50Hz) byla vždy přístupná.
- kotel se připojuje k elektrické síti pevně připojeným pohyblivým přívodem ukončeným normalizovanou vidlicí.
- ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpečena dle platných ČSN EN (viz kap. 5.1.)

### Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům :

#### 1. Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu

- kotel postavit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na všech stranách o 20 mm.
- je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučuje se umístit jej na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. Kotel musí stát vodorovně.

#### 2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot

- nejmenší přípustná vzdálenost vnějších obrysů kotle a kouřovodu od hořlavých hmot (viz bližší specifikace v ČSN EN 13 501-1+A1:2010) při instalaci i při provozu kotle musí být nejméně 400 mm.

### Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru:


- základní prostředí AA5 / AB5 dle ČSN 33 2000-1 ed.2:2009
- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min. 1000 mm
- minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm
- na pravé straně mezera min. 500 mm pro přístup během čištění trubkového výměníku
- na levé straně mezera min. 100 mm
- nad kotlem min. 400 mm pro snadné čištění výměníku

### Umístění kotle vzhledem ke komínu:

- Propojení kotle BENEKOV D25 s komínem se provádí pomocí kovové roury o průměru 145 nebo 150 mm.

### Umístění paliva:

- palivo se doporučuje skladovat na suchém, větraném místě.
- je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm.
- výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotle a palivem min. 1 000 mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.



**Obr. č. 3 Umístění kotle v kotelně**

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý **přívod a odvod** vzduchu pro spalování a větrání. Spotřeba vzduchu kotle BENEKOV D25 při jmenovitém výkonu činí asi  $75 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ .

Připojení potrubí topného systému případně potrubí topné vložky ohřívače musí provést osoba dle předpisů oprávněná.

**UPOZORNĚNÍ:** Při napojení kotle na topný systém musí být v nejnižším místě a co nejbliže kotli umístěn vypouštěcí kohout.

## **6. Uvedení kotle do provozu-pokyny pro smluvní servisní organizaci**

**Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze smluvní servisní organizace oprávněná k provádění této činnosti.**

### **6.1. Zapojení s akumulačními nádržemi**

Podmínkou udělení záruky na kotel BENEKOV D25 je jeho připojení do topného systému přes akumulační nádrž.

Princip fungování pak spočívá v ohřevu akumulačních nádrží na teplotu cca  $90^\circ\text{C}$  jmenovitým výkonem kotle a následné odstávce kotle z provozu (úplné vyhasnutí). Naakumulované teplo z nádrží se pak postupně odebírá podle požadavku topného systému.

Tento způsob provozování kotle přináší následující výhody:

- nižší spotřeba paliva o cca 20 až 30 %, protože kotel po celou dobu provozování pracuje s optimální účinností jmenovitého výkonu


- vysoká životnost kotle a komínu, protože je minimalizována tvorba dehtů a kyselin
- možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění objektu (solární kolektory, akumulační elektřina, apod.)
- možnost kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
- pohodlné a ekonomické vytápění

Minimální objem akumulační nádrže lze určit pomocí vztahu:

$$V_{Sp} = 15T_B \times Q_N (1 - 0,3 \times (Q_H/Q_{min}))$$

kde  $V_{Sp}$  je objem akumulační nádrže [l]  
 $T_B$  je doba hoření [h]  
 $Q_N$  je jmenovitý výkon [kW]  
 $Q_H$  je tepelné zatížení budov [kW]  
 $Q_{min}$  je nejmenší tepelný výkon [kW]

Pro kotel BENEKOV D25 je doporučená velikost akumulačních nádrží minimálně 1500 až 2000 l.



Obr. č. 4 Připojovací rozměry kotle BENEKOV D25

## 6.2. Elektrozapojení pomocí konektorů

Při uvádění kotle do provozu není zapotřebí jakkoliv zasahovat do elektrozapojení ovládacího panelu kotle. Kabeláž ventilátoru odtahu spalin i čerpadla je vyvedena na zadní stěně kotle do konektorů, což umožňuje jejich rychlé a snadné rozpojení (resp. zapojení) k ovládacímu panelu kotle.

V závislosti na variantě a vybavenosti kotle se mohou objevit na kotli konektory označené těmito symboly:



- konektor odtahu spalin



- konektor oběhového čerpadla

Při zapojování konektorů nutno dbát na to, aby nedošlo k jejich vzájemné záměně, tzn. je povoleno spojit zdírku se zástrčkou konektoru pouze s totožnými symboly.

### **6.3. Kontrolní činnost před spuštěním**

Před uvedením kotle do provozu je nutno provést resp. zkonto rovat:

- naplnění topného systému vodou

Voda pro naplnění kotle a topné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 : 1992 a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání vyloučení solí na stěnách výměníku. Vysrážení 1 mm vápence snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o cca 10 %.

Topné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozivní účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401:1992. Topnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot.

Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v topném systému. Při doplňování topné soustavy vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přisávání vzduchu do systému. Voda z kotle a topného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případu nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene.

**Je-li třeba doplnit vodu do topného systému, doplňujeme ji pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k poškození ocelového výměníku.**


- těsnost topné soustavy
- připojení ke komínu - musí být schváleno kominickou firmou
- umístění keramických dílů do kotle dle obr. č. 5
- připojení k elektrické síti

Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoru a fázový vodič byl připojen na levou dutinku při pohledu zepředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.

Ukončení montáže a provedení topné zkoušky musí být zaznamenáno do „Záručního listu“.

### **6.4. Uvedení kotle do provozu**

- Provést zátop v kotli.
- Uvést kotel na provozní teplotu. Doporučená provozní teplota výstupní topné vody je 65 až 80 °C.
- Zkontrolovat opětovně těsnost kotle.
- Provést topnou zkoušku dle příslušných norem (viz Záruční list)
- Seznámit uživatele s obsluhou kotle – viz kap. 7.
- Provést zápis do Záručního listu.



Obr. č. 5 Řez kotlem BENEKOV D25


1. spalinové cesty
2. keramické desky spalovací komory
3. spalovací komora
4. keramické dno palivové šachty
5. spalovací tryska
6. rozvod primárního vzduchu
7. palivová šachta

## **7. Obsluha kotle uživatelem**

### **7.1. Ovládací panel**

Na horním víku kotle je umístěn ovládací panel, ve kterém jsou osazeny tyto komponenty - viz obr. 6:

1. hlavní vypínač
2. pojistka
3. kontrolka aktivace havarijního termostatu
4. havarijní termostat
5. kontrolka provozu čerpadla primárního okruhu
6. termostat čerpadla primárního okruhu
7. kontrolka provozu ventilátoru odtahu spalin
8. kotlový termostat
9. teploměr



Obr. č. 6 Ovládací panel kotle BENEKOV D25

## 7.2. Zátop v kotli

1. Zkontrolovat množství vody v topném systému.
2. Zkontrolovat, zda uzavírací armatury mezi kotlem a topným systémem jsou otevřeny.
3. Zkontrolovat funkčnost oběhového čerpadla.
4. Vyčistit palivovou šachtu a spalovací komoru.
5. Otevřít zatápěcí klapku a přikládací dvířka.
6. Do palivové šachty vložit zmačkaný papír, na něj vrstvu suchých třísek a na třísky drobně naštípané suché dříví (do cca 1/3 objemu palivové šachty).
7. Připojit kotel k elektrické sítí (230V/50Hz) pomocí kabelu s vidlicí. Zapnout hlavní vypínač. Nastavit kotlový termostat na požadovanou teplotu topné vody. Odtah spalin se uvede do provozu.
8. Papír zapálit, zavřít přikládací dvířka a mírně pootevřít spodní dvířka.
9. Po dostatečném rozhoření paliva (cca 5 min) uzavřít spodní dvířka, otevřít dvířka přikládací a přiložit další dřevo (naštípaná polena) do cca 2/3 objemu palivové šachty. Uzavřít přikládací dvířka a pootevřít opět dvířka spodní. **Zatápěcí klapka musí být přitom po celou dobu stále otevřená!**
10. Po dalších cca 10 až 15 minutách uzavřít spodní dvířka i zatápěcí klapku.

**Zatápěcí klapka je uzavřena tehdy, je-li její páka pootočena na doraz doleva (tj. ve směru hodinových ručiček) a zajištěna aretačním šroubem.** Její poloha přitom nedovoluje otevření přikládacích dvířek.

V průběhu prvního zátopu dochází na teplosměnných plochách kotle ke srážení vody, která stéká do spalovací komory. Toto "rosení" je zcela běžný fyzikální jev a zmizí po několika minutách.

K tvorbě kondenzátu a neúměrnému dehtování může také docházet při podchlazení kotle (malý výkon), spalováním vlhkého paliva nebo nedostatečným množstvím spalovacího vzduchu.

## 7.3. Provoz kotle

### Doplňování paliva

Přibližně 20 až 30 min po zátopu se na keramické trysce vytvoří již dostatečně silná vrstva žhavého paliva potřebná pro správný provoz kotle, lze tedy doplnit palivovou šachtu do plného objemu (cca 140 l). Před každým doplněním paliva **JE NUTNÉ NEJPRVE OTEVŘÍT ZATÁPĚCÍ KLAPEKU** a mírně pootevřít přikládací dvířka. Po cca 10 s, kdy již nastane účinný odtah spalin z palivové šachty přes otvor zatápěcí klapky do komína, lze přikládací dvířka otevřít na maximum.

Nejprve je zapotřebí řádně prohrábnout již nahorelé palivo (popř. uvolnit zaklíněné kusy) v palivové šachtě. Poté lze přiložit palivo nové. Palivo se doporučuje ukládat podél tak, aby palivová šachta byla

co nejvíce zaplněna a nedocházelo k případnému zaklínění polen, resp. zablokování otvoru zatápěcí klapky.

Po přiložení uzavřít přikládací dvířka a uzavřít zatápěcí klapku. V průběhu topení se doporučuje provést občasnou kontrolu palivové šachty, zda nedošlo k zaklínění hořícího paliva.

Obecně platí zásada, že čím drobněji naštípané je přikládané dřevo, tím vyššího výkonu je docíleno, ale naopak, sniže se doba hoření. Hrubší kusy polen naopak snižují výkon za současného prodloužení doby hoření jedné vsázky.

**PO KAŽDÉM PŘILOŽENÍ JE NUTNÉ ŘÁDNĚ UZAVŘIT PŘIKLÁDACÍ DVÍŘKA A ZATÁPĚCÍ Klapku!** Při dlouhodobém provozu kotle s otevřenou zatápěcí klapkou může dojít k poškození zatápěcí klapky, odtahu spalin a komínu.

### **Blokace provozu havarijným termostatem**

Pokud teplota topné vody překročí 95 °C, zareaguje havarijní termostat, který nezávisle na stavu kotle odstaví ventilátor z provozu. Vypnutí havarijního termostatu (přehřátí) signalizuje červená kontrolka na ovládacím panelu.

Havarijní termostat lze zapnout až po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu o cca 20 °C a to tak, že se vyšroubuje černá krytka na havarijním termostatu a stlačí barevné tlačítko. Černou krytku nutno následně opět našroubovat na původní místo.

Aby nedocházelo k nežádoucímu spínání havarijního termostatu vlivem tepelné setrvačnosti kotle, doporučuje se provozovat kotel na teplotách výstupní topné vody do 85 °C.

V případě opakovaného vypnutí havarijního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu opakovaného přehřátí kotle.

### **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:**

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče.
- Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle, který je v provozu, je nepřípustné.
- Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami, apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
- K zatápění v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin.
- Je zapotřebí věnovat maximální opatrnost při otvírání dvírek. Pokud je zapotřebí během provozu kotle dvířka otevřít (např. uvolnit zaklíněné kusy v palivové šachtě), je třeba mít na paměti, že při tomto stavu existuje zvýšené nebezpečí úletu jisker a kouře do prostoru kotelny. Pak je nutno dvířka okamžitě důkladně zavřít. Otevřání dvírek během provozu kotle nutno provádět opatrně, tzn. mírně je pootevřít, vyčkat cca 10 s, až spaliny odvětrají ze spalovací komory a až pak je lze otevřít úplně.
- Během provozu kotle je zakázáno jakýmkoli způsobem jej přetápat.
- Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho (viz kap. 5.2.) nesmí být kladený předměty z hořlavých hmot.
- Při vybírání popela z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle hořlavé látky. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.
- Při provozu kotle na nižší teplotu než 60 °C dochází k rosení ocelového kotlového tělesa a tím k tzv. nízkoteplotní korizi, která zkracuje jeho životnost. Proto kotel musí být provozován při teplotě 60 °C a vyšší.
- Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno udržovat v čistotě a suchu.
- Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
- Musí být používáno dřevo suché (s vlhkostí do 20 %), jinak hrozí zvýšené riziko tvorby kyselin a dehtu v kotli. Spalování mokrého dřeva (s vlhkostí nad 20%) výrazně snižuje životnost kotle.

- V kotli je zakázáno spalovat jiná paliva (domácí odpad, plasty apod.), která podstatně snižuje účinnost a životnost kotle a neúměrně znečišťuje životní prostředí. Při zjištění použití těchto paliv záruka na kotel zaniká.

## **8. Čištění kotle**

V průběhu provozu kotle dochází k postupnému zanášení teplosměnných ploch výměníku, čímž je negativně ovlivněn přenos tepla a tím účinnost kotle. K čištění spalinových cest a výměníku je nutné přistoupit vždy, nedosahuje-li kotel požadovaného výkonu. Při čištění kotle je nutno vždy použít ochranné rukavice.

Pro snadnější odstraňování nánosu dehtu je vhodné čistit kotel při teplotě vody vyšší než 70°C, tedy ihned po vyhoření obsahu palivové šachty. POZOR! Teplota keramických desek je značně vysoká ještě několik desítek minut po vypnutí kotle.

### **Palivová šachta**

Na stěnách palivové šachty se již po poměrně krátké době vytvoří vrstva dehtu, která se částečně odstraňuje 1 až 2x za rok po ukončení topné sezóny. Popel z keramického dna palivové šachty se vždy před každým zátopem smete přes trysku do spalovací komory a odtud se vybere přes spodní dvířka.

### **Spalovací komora**

Popel z keramického dna komory nutno vymést vždy před každým zátopem, popř. když jeho vrstva dosáhne cca 30 mm. V případě, že během čištění byly keramické desky vyjmuty nebo bylo s nimi jakkoliv manipulováno, je nutné je řádně usadit do původní polohy.

Jelikož je v prostoru spalovací komory za provozu ventilátoru vytvářen mírný podtlak, je nutno dbát na dokonalou těsnost kotle (dvířka kotle, víko čištění, apod.).

### **Spalinové cesty**

Spalinové cesty nutno čistit minimálně 1x za 3 týdny. Je zapotřebí vyjmout keramické desky spalovací komory, smést popel do nejnižší části a vybrat lopatkou.

### **Výměník**

Minimálně 1x za měsíc se doporučuje odklopit kryt víka čištění na horní stěně kotle, otevřít víko čištění a pečlivě vyčistit trubkový výměník včetně prostoru mezi trubkovnicí a kouřovodem. Při této činnosti se doporučuje zároveň provést kontrolu dosedacích ploch zatápěcí klapky, popř. odstranit i nich saze a dehet. Následně nutno víko čištění i jeho kryt řádně uzavřít.

### **Škrcení sání primárního a sekundárního vzduchu**

1x za rok po ukončení topné sezóny nutno sejmout škrcení sání primárního a sekundárního vzduchu mezi příkladacími a popelníkovými dvířky a vymést případné nečistoty. Následně nutno tato škrcení vzduchu opět řádně instalovat.

### **Odtah spalin**

Dále se doporučuje občasné **vnější** očištění odtahu spalin. Čištění nutno provádět suchým štětcem. **Kotel v této době musí být odpojen od přívodu elektrické energie.**

## **9. Odstraňování problémů při provozování kotle**

Pokud máte problémy s provozováním kotle, zkuste použít některé z následujících řešení:

<b>PŘÍZNAK</b>	<b>PŘÍČINA</b>	<b>ŘEŠENÍ</b>
Na ovládacím panelu nesvítí žádná kontrolka.	Kotel není připojen k elektrické síti.	Připojte kotel k elektrické síti (230V/50Hz) kabelem s vidlicí.
Nepracuje odtah spalin.	Je odpojen (resp. poškozen) kabel odtahu spalin.	Proveďte zapojení (resp. výměnu) kabelu odtahu spalin.*
	Odtah spalin je poškozen.	Proveďte výměnu odtahu spalin.*
Při provozu je odtah spalin hlučný.	Došlo k zanesení odtahu spalin prachem.	Proveďte vyčištění odtahu spalin.*
	Došlo k opotřebení ložisek ventilátoru odtahu spalin.	Proveďte výměnu celého ventilátoru odtahu spalin.*
Při provozu kotel nemůže dosáhnout jmenovitý výkon.	Uplynul krátký čas od zátopu v kotli.	Nechte kotel důkladně rozhořet.
	Škrcení sání primárního a/nebo sekundárního vzduchu je příliš uzavřeno.	Otevřete škrcení sání primárního a/nebo sekundárního vzduchu.
	V kotli je použito jiné palivo než předepsané (vysoká vlhkost, nižší výhřevnost apod.)	Naplňte palivovou šachtu předepsaným palivem.
Teplota spalin je vyšší než je předepsáno v návodu k obsluze.	Kotel je zanesen sazemi.	Proveďte vyčištění kotle.
	Vysoký komínový tah.	Na komín instalujte omezovač komínového tahu (tuto činnost smí provést pouze odborná firma).
	Zatápěcí klapka v kotli je otevřená.	Řádně uzavřete zatápěcí klapku pomocí páky zatápěcí klapky a zaaretujte ji.
V kotelně se objevuje kouř.	Nízký komínový tah.	U komínické firmy zajistěte kontrolu hodnoty komínového tahu. V případě, že naměřená hodnota je menší než hodnota předepsaná (viz tab. 1), je nutno provést úpravy komínu.
	Dvířka kotle a/nebo víko čištění výměníku nejsou řádně uzavřené.	Řádně uzavřete dvířka kotle a/nebo víko čištění výměníku.
	Došlo k opotřebení (poškození) těsnicí šňůry dvířek kotle a/nebo víka čištění výměníku.	Proveďte výměnu opotřebené (poškozené) těsnicí šňůry.*
	Ventilátor odtahu spalin je poškozen.	Proveďte výměnu ventilátoru odtahu spalin.*
Kotel se po krátké době zanáší sazemi.	Malé množství spalovacího vzduchu.	Otevřete škrcení sání primárního a/nebo sekundárního vzduchu.
	Škrcení sání primárního a/nebo sekundárního vzduchu jsou zaneseny.	Proveďte vyčištění škrcení sání primárního a/nebo sekundárního vzduchu.
	Ventilátor odtahu spalin je poškozen.	Proveďte výměnu ventilátoru odtahu spalin.*

\* - činnost smí provádět pouze servisní organizace proškolená a autorizovaná firmou BENEKOVterm s.r.o.

## **10. Pokyny pro stálé dodržování ekologických parametrů výrobku**

Pro stálý ekologický provoz kotle je nutné přesně dodržovat ustanovení tohoto návodu, především pak:

- spalovat pouze palivo, jehož parametry jsou výrobcem paliva garantovány v rozsahu uvedeném v tab. 3, kap. 3
- v plném rozsahu dodržovat ustanovení kap. 7 až 9

## **11. Pokyny k likvidaci výrobku po jeho lhůtě životnosti**

Vzhledem k tomu, že výrobek je konstruován z běžných kovových materiálů, doporučuje se jednotlivé části likvidovat takto :

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| - kotlové těleso, opláštění  | - prostřednictvím firmy KOVOŠROT |
| - ostatní kovové části       | - prostřednictvím firmy KOVOŠROT |
| - izolační materiál SIBRAL   | - do běžného odpadu              |
| - izolační materiál ORSIL T  | - do běžného odpadu              |
| - izolační materiál TECHROCK | - do běžného odpadu              |

## **12. Záruka a odpovědnost za vadu**

**Výrobce poskytuje záruku na kotel po dobu 24 měsíců od data prodeje konečnému uživateli, za předpokladu, že bude používán a obsluhován v souladu s podmínkami, uvedenými v návodu.**

Uživatel je povinen svěřit instalaci kotle, uvedení do provozu a odstranění závad, přesahujících rámec kap. 7 a 8, jen odbornému smluvnímu servisu, akreditovanému výrobcem kotle, jinak neplatí záruka za řádnou funkci kotle.

**Nutnou podmínkou pro uznání záruky je zapojení kotle do topného systému přes akumulační nádrže (viz kap. 6.1.). Zároveň teplota vratné vody do kotle musí být automaticky hlídána a pohybovat se minimálně v rozmezí 55 až 60 °C. Toho lze docílit pomocí termostatického ventilu (např. ESBE TV40), zařízení Laddomat 21, směšovacího ventilu se servopohonem, apod. Vlastní řešení by měl navrhnut projektant na základě znalosti kompletního topného systému.**

Pokud kotel je provozován dle pokynů uvedených v tomto „Návodu k obsluze a instalaci kotle“, kotel nevyžaduje žádné zvláštní odborné zásahy servisu.

„Osvědčení o jakosti a kompletnosti kotle“ slouží po vyplnění smluvní servisní organizací jako „Záruční list“.

**Na kotli je nutno provádět pravidelnou údržbu - viz kap. 8.**

**Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu zisku, dobré pověsti nebo zakázek ani žádné náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo naopak nemožností používání tohoto výrobku.**

**Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich zjištění vždy písemnou formou a telefonickou domluvou.**

**Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.**

**Záruka se nevztahuje na případy, které vznikly nesprávnou obsluhou zařízení, nedodržením technických podmínek pro provoz zařízení, běžným opotřebením, úmyslným poškozením a poškozením zařízení, které vzniklo v důsledku neodvratné a živelné události (požár, voda, krádež, násilné poškození apod.).**

**Záruku nelze též uplatnit, není-li řádně vyplněn záruční list od prodejce.**

**Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodě.**

## **UPOZORNĚNÍ !**

**Řádně vyplněný záruční list určený pro výrobce kotle obratem  
vraťte na níže uvedenou adresu :**

**BENEKOVterm s.r.o.  
Masarykova 402  
793 12 Horní Benešov**

## Příloha k záručnímu listu pro zákazníka - uživatele

<b>Záznam o provedených záručních i pozáručních opravách a provádění kontrol výrobku</b>			
Datum záznamu	Provedená činnost	Smluvní servisní organizace (podpis, razítko)	Podpis zákazníka

## Původní ES prohlášení o shodě

Výrobce:

**BENEKOVterm s.r.o.**  
Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, Česká Republika  
IČO: 25839811, DIČ: 358-25839811

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace a oprávněná vypracovat ES prohlášení:  
**Leopold Benda**  
Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, Česká Republika

Výrobek:

**Kotel teplovodní zplyňovací s ruční dodávkou paliva**

Typové označení:

**BENEKOV D25**

Popis a určení výrobku:

Teplovodní zplyňovací kotel s ruční dodávkou paliva je tvořen palivovou šachtou, keramickou tryskou, keramickou spalovací komorou a trubkovým svařovaným ocelovým výměníkem. Palivem je kusové dřevo. Kotel je určen pro vytápění objektů s tepelnými ztrátami do 25 kW.

Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na elektrické zařízení nízkého napětí)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (nařízení vlády č. 26/2003 Sb. o technických požadavcích na tlaková zařízení)

Výrobce také prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky na výrobek a se schváleným typem.

### **Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shody:**

ČSN EN 614-1+A1:2009, ČSN EN 953+A1:2009, ČSN EN 1037+A1:2008, ČSN EN ISO 3746:2010, ČSN EN ISO 11202:2010, ČSN EN ISO 12100-1:2004, ČSN EN ISO 12100-2:2004, ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN 55 014-1 ed.3:2007, ČSN EN 55 014-2:1998, ČSN EN 60335-1 ed.2:2003, ČSN EN 60335-2-102:2007, ČSN EN 60446 ed.2:2008, ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006, ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009

### **Seznam dalších použitých norem a předpisů:**

ČSN EN 303-5:2000, ČSN 06 0310:2006, ČSN 06 0830:2006, ČSN 06 1008:1997, ČSN 07 7401:1992, ČSN EN 13 501-1+A1:2010, ČSN 33 0165:1992, ČSN 33 1500:1990, ČSN 33 2000-1 ed.2:2009, ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007, ČSN 33 2000-5-51 ed.2:2006, ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007, ČSN 33 2030:2004, ČSN 33 2130 ed.2:2009, ČSN 33 2180:1979, ČSN 33 2350:1982, ČSN 34 0350 ed.2:2009, ČSN EN 60079-14 ed.3:2009, ČSN EN 60445 ed.3:2007, ČSN 73 4201:2008

**BENEKOV term s.r.o.**  
Masarykova 402 ②  
793 12 HORNÍ BENEŠOV  
IČ: 258 39 811 DiČ: CZ25839811

.....  
Leopold Benda,  
jednatel společnosti BENEKOVterm s.r.o.

V Horním Benešově dne 15. 4. 2011



BENEKOVterm s.r.o.  
Masarykova 402  
CZ - 793 12 Horní Benešov  
Tel.: +420 554 748 008, Fax :+420 554 748 008  
E-mail: [info@benekov.com](mailto:info@benekov.com), [www.benekov.com](http://www.benekov.com)

Vydání: 2011/06